

ADESIVER 327 PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей для деревянных полов.



Описание:

ADESIVER 327 PU – двухкомпонентный полиуретановый клей с очень низким уровнем выделения летучих органических соединений: СЕРТИФИКАТ EC1 PLUS. Клей классифицируется как «твердоэластичный» в соответствии с ISO 17178. ADESIVER 327 PU был разработан для удовлетворения потребностей тех людей, которые не хотят отказываться от характеристик клеев, с содержанием эпоксидной смолы, но у них аллергия на эпоксидные клеи.

Подходит для укладки всех видов деревянных полов, любого формата, включая штучный паркет, без предварительной укладки фанеры.

Подходит для приклеивания тепло- и звукоизоляционных панелей (пробка, пенополиуретан, каменная вата), а также для приклеивания плитки на асбестоцементные и древесностружечные плиты.

Рекомендуется приклеивать предварительно лакированные, или покрытые маслом деревянные полы.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	10/1
Температура применения:	+10°C ÷ +25°C
Инструменты:	зубчатый шпатель №5
Время использования	2 часа (при 20°C и относительной влажности 65%)
Отверждение	36-48 ч
Расход:	1200-1800 г/м2 в зависимости от основания пола
Цвета:	дуб, орех
Прочность на сдвиг (ISO 17178, стр.4.4)	>2 Н/мм2
Относительное удлинение при сдвиге (ISO 17178, стр.4.4)	>0,5
Возможное разбавление:	Разбавитель DMC 50
Очистка инструмента:	разбавитель DMC 50 (пока клей не высох)
Хранение:	1 год (в оригинальной герметичной таре, при температуре +10°C-+25°C)
Упаковка:	11 кг (10+1)

Условия укладки:

Основание пола

должно быть сухим и чистым

Допустимая влажность:

2,0% максимум для пола с цементной стяжкой

1,7% максимум для пола с подогревом

0,5% максимум для пола с ангидритовой стяжкой

0,2% максимум для пола с ангидритовой стяжкой и подогревом.

Как использовать:

Перед использованием хорошо встряхните.

После смешивания двух компонентов равномерно распределите ADESIVER 327 PU зубчатым шпателем по чистому основанию пола, избегая попадания пыли. Приступайте к укладке, следя за тем, чтобы деревянные плитки были правильно уложены и аккуратно забиты молотком, для того, чтобы клей хорошо прилипал ко всей поверхности.

Идеальная адгезия к основанию пола обеспечивается, если не менее 65% каждого деревянного компонента находится в непосредственном контакте с клеем. При наличии пылеобразующих и пористых оснований рекомендуется сначала нанести один слой PRYMER A, PRYMER PUB 77, PRYMER SF 1105, PRYMER FAST 500 или PRYMER 100. После полного высыхания обработанной поверхности приступайте к нанесению клея. При наличии влажных оснований рекомендуется сначала нанести PRYMER PUB 77, PRYMER FAST 500, PRYMER SF 1105, PRYMER 100, PRYMER EPOX WETT или PRYMER WB 328 S.

Если деревянный пол должен быть уложен на стеклянные поверхности (керамическая плитка, эмалированная плитка, полированный мрамор и т.д.), удалите и очистите поверхность от пыли, песка, клея и воска. Нанесите ткань средство для улучшения адгезии DILUENTE APA, соблюдая правильное время нанесения (см. технический паспорт), затем нанесите ADESIVER 327 PU. Последующую шлифовку можно проводить через 3-4 дня, в зависимости от атмосферных условий и уровня влажности используемой породы древесины.

При укладке предварительно покрытых лаком деревянных полов, если древесина случайно испачкается клеем, немедленно очистите ее с помощью РАЗБАВИТЕЛЬ PULIPAR или PULIPAR W (см. технические характеристики). Рекомендуется при использовании ADESIVER 327 PU использовать все системы индивидуальной защиты.



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_327_PU.pdf