

ADESIVER RE 400/SP

Универсальный акриловый клей на водной основе для вертикальной укладки эластичных покрытий на впитывающих или полувпитывающих стенах и основаниях с очень длительным открытым временем



Описание:

ADESIVER RE 400 / SP представляет собой тиксотропный клей на основе акриловых терполимеров, характеризующийся очень высоким сухим остатком, отличной растекаемостью и первоначальным схватыванием. ADESIVER RE 400 / SP характеризуется увеличенным открытым временем, поэтому подходит для укладки эластичных полов и стен, если они сохраняют форму. Применяется для укладки:

- ковровые и иглопробивные ткани на любой подложке;
- линолеум толщиной до 3 мм;
- виниловые полы на войлочной основе;
- напольное покрытие из ПВХ в рулонах или плитке;
- текстильные напольные и настенные покрытия;
- полужесткий винил;
- резина толщиной до 3 мм;
- ПВХ полы и покрытия;
- напольное и настенное покрытие из кокоса с тыльной стороной из латекса;
- пенопластовые покрытия и полы из пенополистирола;
- виниловая плитка LVT.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	однокомпонентный
Цвет:	слоновая кость
Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	зубчатый шпатель №1-3
Время использования:	40-45 минут ⁽¹⁾
Отверждение на отлип:	3-5 часов ⁽¹⁾
Готовность к эксплуатации:	48-72 часа ⁽¹⁾
Расход:	250-400 г/м ² в зависимости от основания пола
Возможное разбавление:	вода
Хранение:	2 года (в оригинальной закрытой таре при температуре +10°C - +25°C)
Упаковка:	12 кг
Очистка инструмента:	вода

¹ при температуре 20°C и относительной влажности 65%

Условия укладки:

Основание пола должно быть сухим, чистым, не шероховатым.

Допустимая влажность:

- 2,0% максимум для пола с цементной стяжкой
- 1,7% максимум для пола с подогревом
- 0,5% максимум для пола с ангидритовой стяжкой
- 0,2% максимум для пола с ангидритовой стяжкой и подогревом.

Как использовать:

Хорошо встряхните, перед использованием

Подготовка основания пола:

Важно следить за тем, чтобы не поднималась влага из субстрата. Сухие, но рыхлые основания необходимо предварительно загрунтовать соответствующим образом, разбавленным PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 или CHIMIGRIP (см. технические паспорта), а затем выровнять ассортиментом продукции RASOCHIM (см. технические паспорта). Цементные основания полов с высокой остаточной относительной влажностью должны быть загрунтованы: PRYMER EPOX WETT, PRYMER WB328 S, PRYMER SF 1105 или PRYMER PUB 77 (см. технические паспорта), отшлифованы и затем выравнены с ассортиментом RASOCHIM (см. техпаспорта).

Плохо впитывающие или не впитывающие субстраты всегда должны быть выровнены с помощью продуктов серии RASOCHIM (см. технические характеристики) после подготовки поверхности с помощью CHIMI GRIP в качестве усилителя адгезии (см. технические характеристики).

Не кладите на основание пола, которое не изолировано от возможного повышения влажности.

Укладка на подходящее основание пола:

Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Подождите, пока клей высохнет (не менее 10 минут), и уложите плитку или листы. После окончательного позиционирования равномерно надавите на всю поверхность с помощью подходящих роликов, чтобы обеспечить полный контакт с клеем и способствовать полному удалению пузырьков воздуха.

Нанесение на стену:

Поверхность, на которую будет укладываться облицовка, должна быть впитывающей, чистой, небьющейся и очищенной от жира, масла, воска и т.д.

Сухие, но хрупкие стены и поверхности сначала необходимо загрунтовать соответствующим образом разбавленным PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 (см. технические спецификации).

Укладка на подходящую стену

Нанесите клей на стену с помощью подходящего зубчатого шпателя. Подождите, пока клей высохнет (не менее 10 минут), и уложите плитку или листы. После окончательного позиционирования равномерно надавите на всю поверхность для обеспечения полного контакта с клеем и устранения пузырьков воздуха.



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_RE_400SP.pdf